

企微云平台 数字标牌配置操作手册



企微云平台

微信办公·触手可及
wbq.do1.com.cn

1 概述

本文适用于企微云平台数字标牌设备配置。
详细安装操作请看以下描述。

注意事项：

1.使用前，需要使用微信企业号，并接入企微云平台

*若微信无企业号，可联系企微云平台工作人员协助开通

联系方式：①在线：wbg.do1.com.cn官网右边【在线支持】

②电话：400-111-2626

2.操作人员应为企微云平台管理员，具有【会议助手】权限设置

2 首次安装操作流程

管理员：

登录企微云平台管理后台->会议室设置->数字标牌设备设置->新建会议
(qy.do1.com.cn)

准备工具：企微账号、数字标牌设备、微信（手机/微信PC）

准备好了吗？

~Let's Go~

2.1 企微管理后台配置

登录企微云平台管理后台->内容管理->会议助手->设置
(qy.do1.com.cn)

如下图所示：

① 【查找应用】方式：通过【应用名称】快速搜索【会议助手】应用，或者直接在列表找到【会议助手】应用

② 会议室设置（用于2.3设置）

③ 数字标牌设备设置（用于2.4设置）



2.2 获取数字标牌设备号

数字标牌设备机器 最下方【桌面】 -> 企微云会议-> 获取数字标牌设备号

注意事项：

数字标牌设备已预装好【企微云会议】APP应用

若您的设备没有该APP应用，请联系企微工作人员，获取最新的APP应用
如下图所示：



快捷设置



企微会议



企微云会议



企微云会议



资源浏览



网页浏览



快捷设置



桌面

设备号 1483690

请在企微管理后台-会议助手-会议室设置中输入以上的设备ID，点击保存后，数字标牌会自动完成绑定。



2.3 新建会议室

登录企微云平台管理后台

(qy.do1.com.cn)

->会议室设置

->新建会议室

开启【数字标牌设备】，填写【数据标牌设备号】

如图所示：

返回 新增会议室 会议室设置

1

大会议室 编辑 详情 禁用 删除 会议室名称：大会议室

一号会议室

* 列表序号：0

二号会议室

* 可见范围： 所有人 特定对象

三号会议室

其他地点

可容纳人数：200

会议室地址：请输入会议室

多媒体设备： 有 无 数字标牌设备： 有 无 [了解数字标牌 >](#)

投影仪： 有 无

* 标牌设备号：148369

智能签到设备： 有 无

数字标牌设备： 有 无 [了解数字标牌 >](#)

* 标牌设备号：148369

CVTOUCH设备： 有 无 [了解什么是CVTOUCH会议白板 >](#)

2.4 数字标牌设备设置

- 进入设置页面，上传【默认宣传图】和【企业Logo】

- 如图所示：

- 温馨提示：

- 【默认宣传图】：宣传图在没有会议时显示，尺寸为1920px*1080px；支持jpg\bmp\png

- 【企业Logo】：显示在屏幕左上角，高度限制为70px，建议使用适合深色背景的Logo

数字标牌设备设置

默认宣传图： （宣传图在没有会议时显示，尺寸为1920px*1080px；支持jpg\bmp\png）



企业Logo： （显示在屏幕左上角，高度限制为70px，建议使用适合深色背景的Logo）



2.5 新建会议室

微信端新建会议

-> 选择会议室
(有数字标牌的会议室)

-> 立即提交



2.6 数字标牌显示

微信发布成功后，数字标牌会显示会议详情





周五 18:00

企微科技动员大会

发起人：企小微

会议室：大会议室

会议时间：17:30-18:30

 会议进行中

下一个会议：企微销售大会

会议时间：18:40-19:40

太棒了

恭喜您已成功配置好数字标牌设备



若有任何疑问，请与我们联系哦

我们期待为您提供服务



零成本开启微信办公